

Rookmelder Fire Angel

Dit type rookmelder is geplaatst sinds 2017



Zorg dat uw rookmelder goed blijft werken

Test uw rookmelder eenmaal per week

Druk op de testknop:

- het rode LED-lampje op de melder knippert snel.
- het alarm klinkt.

Als dit allebei gebeurt, is de rookmelder in orde. Maar als dit niet goed werkt, is uw rookmelder niet in orde. Neem dan contact op met **Fire Angel**, telefoon **0800 - 311 11 11**. Test de rookmelder **niet** met rook.



Wat doet u bij ongewenst (vals) alarm

Rookmelders kunnen soms afgaan door kookdampen en stof.

Is het vals alarm?

Zet het alarm uit door op de middelste test- en pauzeknop te drukken.

De rookmelder (niet het alarm) schakelt na een pauze van tien minuten vanzelf weer in.



Maak uw melder regelmatig schoon

Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur.

Stofzuig de rookmelder minimaal eenmaal in de drie maanden.



Gaat u klussen? Bescherm uw melder!

U kunt de melder eenvoudig losdraaien. Draai tegen de klok in.

Bewaar de melder tijdens het klussen in een plastic zak.



Batterij gaat 10 jaar mee

De batterij van uw Fire Angel rookmelder gaat ongeveer 10 jaar mee. U kunt deze batterij niet vervangen. Is de batterij bijna leeg? Dan klinkt er om de veertig seconden een waarschuwingssignaal. U moet dan **de hele rookmelder** binnen zeven dagen vervangen. Neem daarvoor zelf rechtstreeks contact op met **Fire Angel**, telefoon **0800 - 311 11 11**.

Vanaf installatie 10 jaar service van Fire Angel

Hebt u binnen 10 jaar een vervangende rookmelder gekregen van Fire Angel? Dan geldt nog steeds de oorspronkelijke installatiedatum voor service van Fire Angel. Daarna zorgt Triada ervoor.